# 主板相关

### 系统概述

Positron 系统由三个 PCB、一个触摸控制器和脐带电缆组成。简化的接线图如下所示:

- LDO Positron 主板,这是专为 PV3.2 套件设计的主板。它采用 Raspberry Pi Arm Cortex-M0+ RP2040 MCU,配备 4 个 TMC2209 步进驱动器和 3 个风扇端口。它还具有一个板载 USB 集线器,可通过以太网和 USB A 端口扩展 RPI 主机连接。
- **PV3 工具头 PCB**,这是专为 PV3.2 套件设计的工具板 PCB。它将 RP2040 MCU 和 ADXL345 加速 度计全部集成到一块板上。
- PV3 开关 PCB, 它控制打印机开关并降低电流, 从而防止开关过热。
- 脐带电缆,这是一种定制柔性电缆,适用于拖链。它为工具头 PCB 提供 24V 电源,同时还传输 USB 数据。
- PV3 触摸控制器,它配备有带有 Raspberry Pi CM4 的触摸屏。



### 引脚定义

#### 底部主板引脚定义:

• 附带的原理图文件 LDO Positron Mainboard Rev1.1\_Schematics.pdf



#### 集线头板引脚定义:

• 附带的原理图文件 PV3 Toolhead PCB V1.6\_Schematics.pdf



# 软件相关

## 如何登录ssh

查看附带的 SSH登录教程.pdf 文档

## 如何重刷固件

出厂板子默认已经刷好usb固件,如果要重新刷固件,请继续查看下面教程

#### 编译固件:

如果您想将 klipper 固件更新到最新版本,则需要执行这些步骤。在编译固件之前,您需要在主机设备 (例如 Raspberry Pi) 上安装 Klipper,默认已装

• 通过 SSH 登录到您的 Klipper 主机, Windows 用户可以使用putty或任何其他 SSH 客户端。Mac 和 Linux 用户只需 ssh 在其命令行终端中使用命令即可连接。运行以下命令打开固件配置界面:

cd ~/klipper make menuconfig

• 在配置器中, 启用额外的低级配置选项, 选择 Raspberry Pi RP2040, 其余设置与以下屏幕截图相 匹配:

(Top)



• 最重要的是,确保你设置了 16KiB bootloader 偏移量。否则你将删除 Katapult 引导加载程 序!

• 回车 Q 退出,提示保存时输入 es 确认 Y。然后运行以下命令生成固件文件:

make clean make

• 现在将生成一个名为的固件文件,位于目录中 ~/klipper/out。您现在可以将此固件上传到主板。 推荐的方法是通过命令上传 make flash。

#### 上传固件:

- 运行 1s /dev/serial/by-id 以查找主板的 USB ID。USB ID 的格式应类似于: usbklipper\_rp2040\_123456789000000-if00。
- 运行以下命令。这将安装 python 、 pip 和 pyserial python 模块 (如果不存在) 。 error: externally managed environment 运行最后一条命令时,您可能会收到一条。这仅表示 pyserial 已安装,您可以继续下一步。

sudo apt install python3 python3-pip
pip install pyserial

• 运行以下命令,直接上传固件到MCU:

cd ~/klipper
sudo service klipper stop
make flash FLASH\_DEVICE=/dev/serial/by-id/<your USB ID>
sudo service klipper start

### 如何重置出厂配置

将附带的Config文件夹中的内容,通过ssh上传到 /home/pi/printer\_data/config/ 这个路径覆盖掉之前的文件即可

# 基本调试

### 连接wifi



在wifi的界面中,选中对应的wifi连接,连接后会获得一个ip地址,在浏览器上输入ip地址即可进行操作

### 急停操作

有任何不对,都可以点急停按键来急停



### 检查热端和热床的温度

#### 验证热端加热:设置50度,查看温度有变化

导航到温度图表,在"工具"温度目标字段中输入50,然后按回车。图表中的挤出机温度应该开始上升 (大约在10秒左右),如下图。然后转到"工具"温度下拉框并选择"关闭"。几分钟后,温度应该开始回到 初始室温值。**如果温度没有上升,请验证配置中的[extruder] 配置中的** heater\_pin **设置**。



#### 验证热床加热:同上设置50度,查看温度有变化

导航到温度图表,在"工具"温度目标字段中输入50,然后按回车。图表中的挤出机温度应该开始上升 (大约在10秒左右),如下图。然后转到"工具"温度下拉框并选择"关闭"。几分钟后,温度应该开始回到 初始室温值。**如果温度没有上升,请验证配置中的[bed] 配置中的** heater\_pin **设置**。



### 检查电机方向

#### 确认XYZ电机方向:

- 执行全部归位后, Y轴会向外移动, X轴会向内移动, Z会向下移动
- 注: 若走向不是这样的, 检查安装手册是否电机哪里插错了





#### 确认挤出机方向:

首先,确保挤出机运行方向正确:加热热端,挤出约10毫米的长丝:

- 如果挤出机将细丝拉入,一切就都好了。
- 如果细丝被推回顶部,请在 Printer.cfg 中找到并向引脚名称 [extruder] dir\_pin 添加,以反转 挤出机!。 (如果已经存在,则将其删除)

### 检查风扇功能

如下图设置 Part Fan为55%,看挤出头的冷却风扇是否打开

<b>=</b> 20 风扇和输出				~
Mcu Fan 1		关闭	Pcb Led	•
Mcu Fan 2		关闭	Beeper	•
Part Fan	0 •	55 %	Indicator	•
Hotend Fan		关闭		

如下图设置挤出头温度为50,看挤出头的散热风扇是否打开



#### 执行全部归位,看mcu风扇是否打开



### 调节pid

### 热床pid调节

将喷嘴移至床层中心, 距床面约 5-10 毫米, 然后运行:

PID\_CALIBRATE HEATER=heater\_bed TARGET=100

它将执行一个持续约 10 分钟的 PID 校准程序。完成后,键入 SAVE\_CONFIG 将参数保存到配置文件中。

### 热端pid调节

将部件冷却风扇设置为 25% ( M106 S64 ) 然后运行:

PID\_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=245

它将执行一个持续约5分钟的 PID 校准程序。完成后,键入 SAVE\_CONFIG 将参数保存到配置文件中。

### 手动调平热床

#### 归位后执行工具中的 BED\_SCREWS\_ADJUST指令

	BED_SCREWS_ADJUST FORCE_M	IOVE	关闭电机	쑷工具 ^	^
↑ ↑ 全部归位	x [5.00] Y[170 5.00 170.	<b>@</b> 1	LOAD_FIL	AMENT	₽
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ø,	UNLOAD_	FILAMENT	
		*	BED_SCRI	EWS_ADJUST	
		*	MANUAL	PROBE	
0.1 1 10 25 50 100	0.005 0.01 0.025 Z轴偏移 0.0	*	PROBE_A	CCURACY	
~ 191.4	*	PROBE_C	ALIBRATE		

#### 弹出下面的调整提示

- 挤出头会移动到对应的位置,此时调节三角架的旋钮,使喷嘴比较靠近热床(注:螺钉Bm不可调,只能用于匹对)
- 调整完毕后,点"调整"按键,会去到下一个位置,重复调节
- 调节到三个点都比较可以的情况下, 就点"接受"确认即可

床螺钉调整			×
─ 螺钉名称 ————————————————————————————————————			
确认螺钉 0-3			
如果需要对当前螺钉进行重大请单击接受	调整, 请单 【继续。	•击 <b>调整</b> ; {	否则,
	中止	调整	接受

### 调节首层高度

#### 注: 首次打印可以让挤出头离热床远一点, 避免剐蹭

归位后,执行 CENTER 宏,将挤出头挪至中间,再执行工具中的 PROBE\_CALIBRATE



根据需要点 + / -, 让挤出头比较靠近床后, 点接受, 再控制台中点 SAVE\_CONFIG 即可

手动	加探测			×	
	/in	z1.398	Z Max -		
			+	++	
	_	1	+		
	—	0.1	+		
	-	0.05	+		18:0
	—	0.025	+		
	—	0.01	+		)BE
	—	0.005	+		manua th AC
			中止	接受	—n: ?? .commar

## 挤出机校准

第一次打印之前,请确保挤出机挤出正确量的材料。

- 在热端达到温度后,在长丝卷和挤出机之间的长丝上做一个标记,距离挤出机入口 120 毫米到 150 毫米之间。测量从挤出机入口到该标记的距离。
- 将挤出速度设置为 1mm/s,挤出 50mm 2 次(总共 100mm,因为 Klipper 不允许您一次挤出超过 50mm)。
- 测量从挤出机入口到您之前做的标记
  - *在理想情况下,假设标记位于120毫米,则测量结果为20毫米(120毫米-20毫米=100毫 米),但通常不会这样。*
- 计算rotation\_distance的值 (公式: 新配置值 = 旧配置值 \* (实际挤出量/目标挤出量))
  - 更新printer.cfg中,下面 [extruder] 的 rotation\_distance: 配置,值为刚刚计算的值,然后重新启动 Klipper
  - 一旦挤出量在目标值的 0.5% 以内(即,对于目标 100 毫米挤出长丝,挤出量为 99.5-100.5
     毫米),则挤出机已校准!
  - 注意: 配置值越高, 意味着挤出的长丝越少。

```
[extruder]
step_pin: gpio11
dir_pin: gpio10
```

enable\_pin: !gpio12 microsteps: 16 full\_steps\_per\_rotation: 200 rotation\_distance: 4.637 nozzle\_diameter: 0.4 filament\_diameter: 1.75 heater\_pin: pth:gpio9 sensor\_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G sensor\_pin: pth:gpio29 pullup\_resistor: 2200 control: pid pid\_Kp: 25.12 pid\_Ki: 1.073 pid\_Kd: 147 min\_temp: -100 max\_temp: 300 full\_steps\_per\_rotation: 200 max\_extrude\_only\_distance: 500 max\_extrude\_only\_velocity: 120 max\_extrude\_cross\_section:2 pressure\_advance: 0.25

# 切片使用

# 安装OrcaSlicer切片软件:

安装目录中的 OrcaSlicer切片软件\_V2.2.0.exe 软件

### 切片配置

#### 新建项目:



#### 选择打印机:



#### 拖拽模型进去,如 a.stl:



点预览来切片:



#### 导出gcode到自己的目录中:

				- 导出G-o	ode文件	F
	众 颜色方案     金  金  金 金 金 <br< th=""><th><ul> <li>         ・ 走线类型         ・         ・         ・</li></ul></th><th>型 百分比 個</th><th>时的耗材丝</th><th>显示</th><th></th></br<>	<ul> <li>         ・ 走线类型         ・         ・         ・</li></ul>	型 百分比 個	时的耗材丝	显示	
	<ul> <li>内墙</li> <li>外墙</li> <li>悬空墙</li> </ul>	15m26s 3 11m46s 2 36s 1	35.5% 1. 27.1% 0. 1.4% 0	.78 m 5.30 g .82 m 2.44 g .01 m 0.03 g		1
F G-code文件另存为:	■ 稀疏填充	8m 35s 1	19.7% 1 5.0% 0 1.2% 0	.05 m 3.14 g .29 m 0.87 g .05 m 0.16 a		30
← → × ↑ ▶ 图片 >  ► C 在图片中搜索	م		1.2% 0 0.3% 0 1.4% 0	.04 m 0.11 g .01 m 0.03 g .08 m 0.23 g	× × ×	
能設く 新建文件決     「「「「」」」」     「「」」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「     「」     「     「」     「     「」     「     「」     「     「     「     「」     「     「     「     「     「     「」     「         「       「       「       「		4s 7 n 12. n 12. 9s 1s	30 g 30 g		~	
文件名(N): Voron_Design_Cube_v7_0.2mm_PLA_The Positron_43m31s.gcode 保存类型(T): G-code files (*.gcode, *.3mf)		> 7000 A > 3000 A	CCEL_TO	D_DECEL=350	0 SQ 0 SQ	
ヘ 隐藏文件夹 保存(5)	取消	3000 A	CCEL_TC	D_DECEL=350 D_DECEL=150	0 SQ	

#### 将刚刚的文件拖拽到任务列表中,右键点打印即可:

● 任务列表 ●										
/				₫.	₿	Q	V	+	G	
名称						上次打印	前间		修改时	间个
DP] v14_ABS_42m.gcode						2024-01	-05 16	:08	2024-	01-05 16:0
ABS_57m.gcode						2024-01	-09 15	:36	2024-	01-09 15:1
S_23m.gcode						0004 01	00 12	.00	າງ24-	01-09 16:3
👩 BS_25m.gcode	ē	打印							24-	01-10 15:3
S_31m.gcode	÷	添加到队列							24-	01-10 18:3
BS_31m.gcode	\$	预热							24-	01-11 10:0
S Touch Enclosure [3DP] v19_	<b>A</b> 1 <del>71</del>						24-	01-16 16:4		
Cover Stand [3DP] v3_ABS_:		编辑				$\leq$	$\sim$		24-	01-16 17:4
BS_10m.gcode	Ð	Refresh Metadata							24-	01-19 15:1:
Bed Spring Retainer Ring[3].	Ø	预览 Gcode		$\times$					24-	01-19 15:3
<b>资</b> Gcode 预览	<b>F</b> 4	压缩								載入当前文 <del>(</del>
	₹	下载								
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
	Ð	复制								
	Î	删除							20	25 fluidd: