



## 四、安装热床 V 架

组装前，请先打印好以下部件。



- 床身弹簧固定环 x2 （记得在打印过程中不要加支撑。）

### 安装步骤

#### 安装齿轮轴与行星齿轮

此步骤需要用到的部件：

M3x22 双通六角螺柱×2

M3×3 平头螺丝×2

0.8x8x10mm 弹簧×2

- 收到部件时，它们已按图片所示预先组装好。请先拧下 M3x12 手拧螺丝。





- 将床身弹簧固定环和弹簧安装到双通六角螺柱上。



## 安装手拧螺丝

此步骤需要用到的部件：

M3x12 手拧螺丝×2

热床 V 架[CNC]×1

- 将 M3x12 手拧螺丝插入 V 床支架的孔中。  
(注意：检查 V 型支架的方向，使有凸脊的一面朝下。)





## 安装双通六角螺柱

- 将组装好的双通六角螺柱安装到手拧螺丝上，并拧紧手拧螺丝。  
(注意：固定环的开口应朝内。)



## 组装完成

- 至此，热床 V 架的组装工作已经完成。

